

[多角点:編集モード]

三角点(0)	既設点(4)
新点(0)	L23L23-F21
	L23L23-F22
	L23L23-F24
	L23L23-F25
	L23L23-F26
	L23L23-F27
	L23L23-F28
	L23L23-F29
	L23J24-F21
	L23J24-F22
	L23J24-F25
	L23J24-F26
	L23J24-F27
	L23J24-F28
	J24J24-F21
	J24J24-F22
	J24J24-F23
	J24J24-F24
	J24J24-F25
	J24J24-F26

既設多角
Key 272172 区画名 次 管理
L23L23 5 1
路線名 L23L23 51
枝番号 0
表示用路線名 L23L23-F21
路線長 0.000
精度区分
計算区分 結合・閉合
新設/既設 既設
標高オフショフ
出発点名
取付点名
取付方向角 0.0000
閉合点名
取付点名
取付方向角 0.0000
計算フラグ 計算済み
地区番号 0 保守
Err:測点:L23L23-F21-1 エラー
確認図 結果 その他
規程参照
平均標高 0.000
認証年月
計算年月日:不明
厳密網平均計算

順番	測点	X座標	Y座標	標高	発生区分	杭材	本点	筆界点
0	(出発点)							
1	1<L23L23-F21-1>	34181.895	14653.857		計算済み	指定なし		
2	3<L23L23-F21-3>	34127.386	14663.076		計算済み	指定なし		
3	2<L23L23-F21-2>	34164.357	14647.166		計算済み	指定なし		
4	4<L23L23-F21-4>	34115.984	14687.757		計算済み	指定なし		
5	5<L23L23-F21-5>	34090.080	14694.095		計算済み	指定なし		
6	6<L23L23-F21-6>	34064.846	14699.937		計算済み	指定なし		
7	7<L23L23-F21-7>	34045.416	14673.120		計算済み	指定なし		
999	(閉合点)							

右表を選択した状態で、編集ボタンを押し、多角点編集モードとします。

保存 ▲
終了 ▾

+追加 ▲編集 属性変更 点名置換 選点手簿
-削除 回像 路線変換

変更あり

[多角点:編集モード]

- 三角点(0)
既設点(4)
新点(0)
- * L23L23-F21
 - L23L23-F22
 - L23L23-F24
 - L23L23-F25
 - L23L23-F26
 - L23L23-F27
 - L23L23-F28
 - L23L23-F29
 - L23J24-F21
 - L23J24-F22
 - L23J24-F25
 - L23J24-F26
 - L23J24-F27
 - L23J24-F28
 - J24J24-F21
 - J24J24-F22
 - J24J24-F23
 - J24J24-F24
 - J24J24-F25
 - J24J24-F26

既設多角			
Key	区画名	次 数	管理 番号
212172	L23L23	5	1
路線名	L23L23 51		
	枝番号	0	
表示用 路線名	L23L23-F21		
路線長	0.000		
精度区分			
計算区分	結合・閉合		
新設/既設	既設		
標高オプション			
出発 点名			
取付点名			
取付方向角	0.0000		
閉合 点名			
取付点名			
取付方向角	0.0000		
計算フラグ	計算済み		
地区番号	0	保守	
Err: 路線:L23L23-F21-1 エラー			
確認図 結果 その他 < >			
規程参照			
平均標高	0.000		
認証年月			
計算年月:不明			
<input type="checkbox"/> 厳密網平均計算			

順番	点	X座標	Y座標	標高	発生区分	杭材	本
0	(出発点)						
1	L23L23-F21-1>	34181.895	14653.857		計算済み	指定なし	
3	L23L23-F21-3>	34127.386	14663.076		計算済み	指定なし	
2	L23L23-F21-2>	34164.357	14647.166		計算済み	指定なし	
4	L23L23-F21-4>	34115.984	14687.757		計算済み	指定なし	
5	L23L23-F21-5>	34090.080	14694.095		計算済み	指定なし	
6	L23L23-F21-6>	34064.646	14699.937		計算済み	指定なし	
7	L23L23-F21-7>	34045.416	14673.120		計算済み	指定なし	
999	(閉合点)						

右表を選択した状態で、順番を正しい順にします。

保存 ▲
終了 ▼

+追加 ▲編集 属性変更 点名置換 選点手簿
-削除 画像 路線変換



右表上を右クリックすると
ポップアップメニュー
が表示されるので、
整列 – 発生順に整列を選
択します。

変更あり

[多角点:編集モード]

- 三角点(0)
- 既設点(4)
- 新点(0)
- * L23L23-F21
- L23L23-F22
- L23L23-F24
- L23L23-F25
- L23L23-F26
- L23L23-F27
- L23L23-F28
- L23L23-F29
- L23J24-F21
- L23J24-F22
- L23J24-F25
- L23J24-F26
- L23J24-F27
- L23J24-F28
- J24J24-F21
- J24J24-F22
- J24J24-F23
- J24J24-F24
- J24J24-F25
- J24J24-F26

既設多角

Key
212172
区画名
L23L23
次
5
管理
番号
1

路線名
L23L23 51
枝番号
0

表示用
路線名
L23L23-F21

路線長
0.000

精度区分
結合・閉合

計算区分
結合・閉合

新設/既設
既設

標高オフション
[空]

出発
点名
[空]

取付点名
[空]

取付方向角
0.0000

閉合
点名
[空]

取付点名
[空]

取付方向角
0.0000

計算フラグ
計算済み

地区番号
0
保守

Err: 確定:L23L23-F21-1 エラー

確認図
結果
その他
◀ ▶

規程参照
[空]

平均標高
0.000

認証年月
[空]

計算年月日:不明

厳密網平均計算

順番	測点	X座標	Y座標	標高	発生区分	杭材	本点	備考
1 (出発点)								
1	1<L23L23-F21-1>	34181.895	14653.857		計算済み	指定なし		
2	2<L23L23-F21-2>	34164.357	14647.166		計算済み	指定なし		
3	3<L23L23-F21-3>	34127.386	14663.076		計算済み	指定なし		
4	4<L23L23-F21-4>	34115.984	14687.757		計算済み	指定なし		
5	5<L23L23-F21-5>	34090.080	14694.095		計算済み	指定なし		
6	6<L23L23-F21-6>	34064.646	14699.937		計算済み	指定なし		
7	7<L23L23-F21-7>	34045.416	14673.120		計算済み	指定なし		
999 (閉合点)								

多角点の並びが整えられた。

保存
▲
終了
▼

+追加
▲編集
属性変更
点名置換
選点手簿

-削除

画像
路線変換